


Observera att detta exempel är baserat på ett trådlöst- respektive ett trådbundet headset. Den här lösningen fungerar lika bra med två trådbundna headsets. Viktigt att veta är dock att dessa headsets måste vara försedda med en QD-kontakt, alltså H-seriens headsets.

Du behöver

- 1 st Y-kabel
- 2 st Lättviktskablar
- 2 st headset
- 1 st telefon



Observera att detta exempel är baserat på ett trådlöst- respektive ett trådbundet headset. Den här lösningen fungerar lika bra med två trådbundna headsets. Viktigt att veta är dock att dessa headsets måste vara försedda med en QD-kontakt, alltså H-seriens headsets.

Du behöver

- 1 st Y-kabel
- 1 st Lättviktskabel
- 2 st headset
- 1 st telefon